


Aeroporti di Roma	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 1


ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI



	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 2

INDICE

NASTRI RICONSEGNA BAGAGLI.....	3
Generalità.....	3
SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	3
CAROSELLO ORIGINANTI.....	4
Generalità.....	4
SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	4
NASTRO FUORI MISURA	5
Generalità.....	5
SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO.....	5

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 3

NASTRI RICONSEGNA BAGAGLI

Generalità

Sono riportate nel seguito le istruzioni di utilizzo degli impianti in argomento. In caso di guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione (tel. N° 9333) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

I nastri a tappeto per lo scarico bagagli dei voli in arrivo sono dotati di una pulsantiera montata su colonnina. Da tale pulsantiera è possibile comandare e controllare il funzionamento del nastro. Sulla stessa sono presenti:

- un pulsante per l'avvio del nastro
- un pulsante per lo STOP del nastro
- un pulsante per la fermata di EMERGENZA
- *spie luminose indicanti il funzionamento AUTOMATICO o MANUALE (la variazione da una modalità di funzionamento all'altra non è selezionabile dall'operatore ma è riservata ai tecnici ADR)*

Durante il funzionamento AUTOMATICO, il nastro si avvia tramite l'apposito pulsante e si arresta dopo un periodo di assenza di bagagli sul tappeto.

Nel funzionamento MANUALE, l'avvio e lo stop del tappeto sono comandati da rispettivi pulsanti.

Sulla sommità della recinzione dei nastri in discesa sono posizionati:

- un lampeggiatore di colore verde che indica il movimento dei nastri
- una sirena che avvisa di eventuali allarmi (emergenza)

In testata ad ogni nastro è montato un monitor sul quale appare l'indicazione dei voli da scaricare sul nastro stesso.

Per quanto riguarda le "istruzioni di lavoro in sicurezza" si rimanda al documento di "Valutazione dei rischi" ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI


ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l'incolumità di persone, mezzi o cose, gli impianti dovranno essere arrestati tempestivamente, utilizzando il pulsante per l'arresto di emergenza.

ATTENZIONE è vietato depositare oggetti sui nastri

ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con i nastri, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli o dai nastri in movimento

ATTENZIONE è vietato depositare sui nastri bagagli fuori misura e/o oggetti di dimensioni diverse (ombrelli, biciclette, car seats etc.)

1. Controllare sul monitor il volo da scaricare
2. Posizionare i carrelli correttamente, secondo le "istruzioni di lavoro in sicurezza" ricevute, rispettando la segnaletica e garantendo un adeguato spazio di lavoro tra carrelli e nastro.
3. Verificare che nessun operatore stia svolgendo altre attività sul nastro.
4. Avviare il nastro tramite l'apposito pulsante.
5. Posizionare sul nastro il bagaglio nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite da ciascun datore di lavoro

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 4

CAROSELLO ORIGINANTI

Generalità

Sono riportate qui di seguito le istruzioni di utilizzo degli impianti in argomento. In caso di guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione (tel. N° 9333) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici senza tentare manovre di ripristino.

Il carosello di allestimento carrelli per i bagagli originanti ha un funzionamento automatico. Si avvia automaticamente quando dai banchi check in vengono immessi bagagli.

Lungo il percorso del carosello sono installate pulsantiere contenenti pulsanti di emergenza. (*pulsanti di emergenza per avvio e stop per commutazione del nastro da AUTOMATICO a MANUALE*). La commutazione in modalità manuale a funzionamento in modalità automatica è riservata ai tecnici ADR.

Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi” ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94

ATTENZIONE il pulsante di stop non ha la funzione di fermata di emergenza. Il carosello riparte non appena riceve il comando dai nastri presso i banchi check in.


SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l'incolumità di persone, mezzi o cose, gli impianti dovranno essere arrestati tempestivamente, utilizzando il pulsante per l'arresto di emergenza.

ATTENZIONE è vietato depositare oggetti sul carosello

ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con il carosello, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli o dalle parti in movimento.

1. Posizionare i carrelli correttamente, secondo le “istruzioni di lavoro in sicurezza” ricevute, rispettando la segnaletica e garantendo un adeguato spazio di lavoro tra carrelli e nastro.
2. Attendere il bagaglio nella propria postazione di lavoro
3. Controllare l'etichetta del bagaglio
4. Prelevare il bagaglio dal carosello e caricarlo sul carrello nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite da ciascun datore di lavoro.

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 5

NASTRO FUORI MISURA

Generalità

Sono riportate nel seguito le istruzioni di utilizzo dell'impianto in argomento. In caso di guasto/malfunzionamento/anomalia dell'impianto, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione ADR (tel. N° 9333)

Il nastro fuori misura, posizionato presso il Terminal Partenze accanto al check in n. 31, è dotato di un funzionamento manuale. E' composto da un nastro a tappeto ed una rulliera e, all'esterno (lato pista), da una rulliera di accumulo bagagli. Un segnale acustico avverte della presenza di bagagli sulla rulliera. L'impianto è dotato di fotocellula posta sulla rulliera che provvede a fermare il nastro fino all'avvenuta rimozione dei bagagli.

Sullo stesso è installata una pulsantiera contenente un pulsante di avvio, un pulsante di arresto e un pulsante di emergenza.

Per quanto riguarda le "istruzioni di lavoro in sicurezza" si rimanda al documento di "Valutazione dei rischi" ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l'incolumità di persone, mezzi o cose, l'impianto dovrà essere arrestato tempestivamente, utilizzando il pulsante per l'arresto di emergenza.

ATTENZIONE è vietato depositare oggetti non idonei sul nastro

ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con il nastro, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli o dalle parti in movimento.

1. Posizionare il bagaglio fuori misura sul nastro
2. Avviare il nastro dall'apposita pulsantiera (pulsante di avvio) verificando preventivamente che nessun operatore stia svolgendo altre attività sul nastro
3. Prelevare il bagaglio dal nastro e caricarlo sul carrello nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite da ciascun datore di lavoro.

Terminate le operazioni fermare il nastro (pulsante di stop)