

Istruzioni per l'utilizzo degli impianti di rifornimento autobotti acqua potabile per aeromobili



L'impianto di rifornimento autobotti di acqua potabile per aa/mm è costituito da :

Sifone, braccio brandeggiante e leva della saracinesca azionata da due catene rispettivamente per l'apertura e la chiusura

Le postazioni di rifornimento sono due situate :

- in prossimità manufatto Rampa
- presso parcheggi quadrante "800" (ex Kilo)

In caso di guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Contact Center ADR (tel.3434) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

• **Manovre da eseguire per l'erogazione di acqua potabile**

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare che l'area di manovra sia libera
2. Posizionare l' autobotte in prossimità dell'impianto
3. Verificare che il tubo di erogazione sia posizionato nel sifone
4. Azionare la leva per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante, tirando verso il basso la rispettiva catena, facendo scorrere l'acqua per qualche secondo
5. Richiudere la leva della saracinesca del braccio brandeggiante tirando verso il basso l'altra catena
6. Per caricare l'acqua sfilare dal sifone il tubo di erogazione e posizionarlo nel bocchettone dell'autobotte
7. Per effettuare il rifornimento azionare di nuovo la leva per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante, tirando verso il basso la rispettiva catena

• **Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di acqua potabile**

1. A carico effettuato richiudere la leva della saracinesca del braccio brandeggiante, utilizzando la rispettiva catena
2. Togliere il tubo dal bocchettone dell'autobotte e riposizionarlo nel sifone
3. Lasciare l'area di manovra pronta per un nuovo utilizzo