


Aeroporti di Roma	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RICARICHE ELETTRICHE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 1

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RICARICHE ELETTRICHE



	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RICARICHE ELETTRICHE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 2

INDICE

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLE POSTAZIONI PER LE RICARICHE ELETTRICHE.....	3
Generalità	3
SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO	3

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RICARICHE ELETTRICHE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 3

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLE POSTAZIONI PER LE RICARICHE ELETTRICHE

Generalità

Sono riportate nel seguito le istruzioni di utilizzo degli impianti in argomento. In caso di guasto/malfunzionamento/anomalia dell'impianto, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione ADR (al n°9333) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici senza tentare manovre di ripristino.

Le postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici sono costituite da una colonnina con supporto, opportunamente predisposto e dotato di alimentazione elettrica.

Le suddette postazioni sono situate:

- in prossimità dell'edificio Terminal Arrivi Nastri riconsegna
- in prossimità dell'edificio Terminal Aviazione Generale (dedicati ad ogni prestatore)

Per quanto riguarda le "istruzioni di lavoro in sicurezza" si rimanda al documento di "Valutazione dei rischi" ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l'incolumità di persone, mezzi o cose, l'impianto non dovrà essere utilizzato

ATTENZIONE non effettuare alcuna operazione di aggancio delle prese in presenza di acqua

1. Posizionare il mezzo elettrico in prossimità della colonnina negli appositi stalli
2. Inserire la spina nell'apposito erogatore



	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTI DI RICARICHE ELETTRICHE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 4

3. Controllare che l'interruttore generale e l'interruttore per la carica (charging) siano in posizione ON (I)



4. Terminata la ricarica, lasciare libera l'area per il successivo utilizzo