



ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM



	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTO RIFORNIMENTO AUTOBOTTI ACQUA POTABILE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 2

INDICE

ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM.....	3
Generalità.....	3
Manovre da eseguire per l'erogazione di acqua potabile.....	3
Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di acqua potabile	3

	AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE	IMPIANTO RIFORNIMENTO AUTOBOTTI ACQUA POTABILE	REVISIONE 0
		Data di validità della pagina 15/03/2007	pag. 3

ISTRUZIONI PER IL RIFORNIMENTO AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER AA/MM

Generalità

L'impianto di rifornimento autobotti di acqua potabile per aa/mm è costituito da:

Sifone, braccio brandeggiante e leva della saracinesca azionata da due catene rispettivamente per l'apertura e la chiusura

La postazione di rifornimento è una situata:

- in prossimità del varco di accesso doganale (NORD) – Manufatto 816

In caso di guasto/malfunzionante/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il *Presidio Manutenzione ADR (tel. 9333)* e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.

Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi” ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94

Manovre da eseguire per l'erogazione di acqua potabile

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare che l'area di manovra sia libera
2. Posizionare l'autobotte in prossimità dell'impianto
3. Verificare che il tubo di erogazione sia posizionato nel sifone
4. Azionare la leva verso sinistra per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante, facendo scorrere l'acqua per qualche secondo
5. Richiudere la leva della saracinesca del braccio brandeggiante tirandola verso destra
6. Per caricare l'acqua sfilare dal sifone il tubo di erogazione e posizionarlo nel bocchettone dell'autobotte
7. Per effettuare il rifornimento azionare di nuovo la leva verso sinistra per l'apertura della saracinesca del braccio brandeggiante.

Manovre da eseguire per l'arresto dell'erogazione di acqua potabile

1. A carico effettuato richiudere verso destra la leva della saracinesca del braccio brandeggiante.
2. Togliere il tubo dal bocchettone dell'autobotte e riposizionarlo nel sifone
3. Lasciare l'area di manovra pronta per un nuovo utilizzo