

Posizionamento mezzo acqua potabile

Emessa da: Safety And Compliance Monitoring Manager

Volume DDS: 3 – Apron Safety

Rif. Par.: 3.2.31

La disposizione 3.2.31 si modifica come segue (testo aggiunto evidenziato in grigio):

3.2.31 Lo scarico del serbatoio dell'acqua dell'aeromobile deve essere eseguito utilizzando gli appositi mezzi di rampa. Si chiarisce che tali mezzi, durante le operazioni di assistenza, sono autorizzati a sostare sulla NPA (No Parking Area) dei pontili di imbarco interna alla piazzola, garantendo:

- Che l'operazione sia eseguita mentre il pontile di imbarco è fermo in posizione di attracco all'aeromobile;
- Di non sostare al di sotto del pontile di imbarco;
- Di utilizzare l'ausilio di un guide man qualora la manovra di accosto all'aeromobile preveda un avvicinamento inferiore ad 1 m dalle infrastrutture aeroportuali.
- Che il mezzo venga rimosso dalla NPA prima della movimentazione del pontile di imbarco.