

## Circolazione in Airside – Scorta esclusiva ADR-ISE

Emessa da:	PH Movimento
Volume DDS:	2 – Circolazione in Airside
Rif. Par.:	2.5.25-26.

Il paragrafo 2.5.25-26 si modificano come segue  
(testo modificato/aggiunto evidenziato in grigio) **Rev.1 in rosso**

~~**2.5.25 SCORTA IN POSSESSO DI TESSERINO AEROPORTUALE:** Tutti coloro i quali, esclusivamente per motivi connessi all'espletamento della propria attività, abbiano la necessità di guidare veicoli all'interno dell'area Airside dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino (per utilizzo occasionale) e non siano in possesso di ADC, devono essere scortati da personale in possesso dell'abilitazione (tale personale con abilitazione potrà trovarsi a fianco del conducente o sul proprio mezzo che precede il mezzo scortato).~~

**SCORTA DI UN MEZZO SENZA PERMESSO E/O CONDOTTO DA PERSONALE SENZA ADC-A:** Coloro i quali abbiano la necessità di condurre in Airside un mezzo non dotato di permesso e/o guidato da personale senza ADC-A, devono verificare quanto previsto da 2.5.27 e richiedere la scorta della Sicurezza Operativa ADR per procedere alla guida del mezzo esclusivamente al seguito del mezzo ADR scortante. I mezzi saranno scortati da ADR-ISE esclusivamente verso le aree preventivamente autorizzate di lavoro.

~~**2.5.26 NIL SCORTA DI UN VISITATORE:** Coloro per i quali viene richiesto un permesso di accesso aeroportuale "Visitatore", come definito dalla "Procedura per il rilascio delle tessere aeroportuali", devono condurre veicoli con a fianco personale abilitato da almeno un anno, ovvero, al seguito di un mezzo della Sicurezza Operativa ADR, qualora il mezzo acceda in Airside con un "accesso con scorta".~~